



Никогда не хлопайте крышкой notebook, иначе может разбиться его дорогостоящая матрица.

Всегда помните, механические повреждения любого типа никогда не входят в перечень полок, подлежащих гарантийному обслуживанию (ремонту).

Старайтесь периодически проверять сохранность разъема питания, кабеля.

Необходимо хранить компьютер как можно дальше от прямого света солнца и мест с повышенной влажностью, то же относят и к местам с критической температурой.

Берегите ПК от пыли, она может вызывать повреждение дисков, дисководов.

Не курите возле компьютера, не пейте, не принимайте пищу, находясь возле компьютера.

Нельзя подвергать компьютер ударам или вибрации. Не бросайте ПК, не ударяйте по нему никакими предметами.

При перемещении компьютера с холодного в более теплое место внутри может сконденсироваться весьма нежелательная влага. Поэтому при резкой смене температур в окружающей среде дайте ПК нагреться (или охладиться) до комнатной температуры до использования. Такая предосторожность позволит испариться влаге.

Когда есть возможность, используйте электрическую сеть с качественными устройствами защиты при подключении ПК к адаптеру питания.